

Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon: +4 0722 130 130, e-mail: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu).



## Sávrolók

A rendelkezésre álló helytől függően négy módon lehetséges a sávroló felszerelése: rögzítheti a mennyezetre, az oldalfalra, a nyílásba, vagy a keretre.

### Rögzítés az ablakkeretre

**Szélesség:** Mérje le az üveget, majd adjon hozzá 1-4 cm-t oldalanként. A túllógás meghatározásakor vegye figyelembe a kilincs helyét, hogy az ne akadályozza a roló fel és lehúzását, valamint, hogy az így megadott vászonszélességnél a szerkezet mérete oldalanként 2,5 -3 cm-rel szélesebb.

**Magasság:** Mérjen a keret azon pontjától ahová a sávrolót tetejét szánja, addig amíg szeretné, hogy érjen a sávroló. A textilnek minimum a párkány fölé kell érnie 1-2 cm-rel. Ha a roló magára a keretre kerül felszerelésre figyelembe kell venni, hogy a szerkezet 55 mm-t kiáll a keret síkjából, ha a káva ennél közelebb van, a nyitást akadályozhatja.

### Rögzítés a kávába

**Szélesség:** Mérje le a nyílást, majd vonjon le 1 cm-t, hogy a szerkezet kényelmesen beférjen. Mivel maga a szerkezet 4-5 cm-rel szélesebb a vászonnál, vonjon le további 5 cm-t a mért méretből.

**Magasság:** Mérjen a nyílás tetejétől addig amíg szeretné, hogy érjen a sávroló. A textilnek legalább a párkány fölé kell érnie 1-2 cm-rel. A nyíló szárny felett legalább 8-10 cm-re van szükség, ha nem a keretre kerül felszerelésre.

### Rögzítés az oldalfalra, az ablak fölé

**Szélesség:** Ha az ablak nincs közvetlenül a sarokban, célszerű az ablaknyíláson minimum 4-4 cm túllógást hagyni.

**Magasság:** Oldalfali szerelés esetén először a nyílás tetejétől mérje meg, hogy meddig lógjon le a sávroló. A textilnek minimum a párkány fölé kell érnie 1-2 cm-rel. Ezután határozza meg, hogy hány cm-el kerüljön a

## Rögzítés a mennyezetre

**Szélesség:** Ha az ablak nincs közvetlenül a sarokban, ajánlott az ablaknyíláson legalább 4-4 cm túllógást hagyni.

**Magasság:** Mérjen a plafontól addig, amíg szeretné, hogy érjen a sávroló. A textilnek legalább 1-2 cm-rel a párkány fölé kell érnie. A nyíló szárny felett legalább 8-10 cm-re van szükség, hogy ne akadályozza az ablak vagy ajtó nyitását.




## Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

## Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu) email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

## Elérhetőségek röviden:

-  Web: [www.prettoni.hu](http://www.prettoni.hu)
-  Email: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu)
-  Telefon: +40-722-130-130

---

**PRETTONI® - All rights reserved.**

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)