

Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.hu.



Szalagfüggönyök

A rendelkezésre álló helytől függően kétféle módon lehetséges a szalagfüggöny felszerelése: rögzítheti a mennyezetre, vagy az oldalfalra.

Rögzítés a mennyezetre

Szélesség: Mérje meg a nyílászáró szélességét, majd határozza meg a sín túllógását. A szalagfüggöny sínjét a nyílászáró szélességénél annival célszerűbb szélesebbre kérni, hogy a lamellák kihúzott állapotba ne akadályozzák az ablak, vagy az ajtó nyitását. Ha faltól falig szeretné a szalagfüggönnyt, akkor mérje meg a teljes szélességet, majd a mért méretből vonjon le 1 cm-t, hogy a sín biztosan beférjen a két fal közé.

Magasság: A plafontól mérjen addig a pontig, ameddig szeretné, hogy a lamellák érjenek. Ha földig, párkányig, vagy radiátorig érő szalagfüggönnyt szeretne, a mért méretből vonjon le 3 cm-t.

Rögzítés az oldalfalra

Szélesség: Mérje meg a nyílászáró szélességét, majd határozza meg a sín túllógását. A szalagfüggöny sínjét a nyílászáró szélességénél annival célszerűbb szélesebbre kérni, hogy a lamellák kihúzott állapotba ne akadályozzák az ablak, vagy az ajtó nyitását. Ha faltól falig szeretné a szalagfüggönnyt, akkor mérje meg a teljes szélességet, majd a mért méretből vonjon le 1 cm-t, hogy a sín biztosan beférjen a két fal közé.

Magasság: Az ablaknyílás tetejétől mérje meg, hogy meddig lógjon le a szalagfüggöny. Ezután határozza meg hány cm-rel kerüljön a sín a nyílás fölé (legalább 10 cm szükséges). Ha földig, párkányig, vagy radiátorig érő szalagfüggönnyt szeretne, a mért méretből vonjon le 3 cm-t.

Mekkora távolságra kerüljön a sín az oldalfaltól?

A fal távolságot úgy határozhatja meg, hogy a lamella cm-ben mért szélességét (8,9 cm vagy 12,7 cm) elosztja kettővel, majd hozzáad 1 cm-t, hogy a lamellák mozgatását semmi se akadályozza. 127 mm-es lamellák esetén a távolság 7,5 cm, 89 mm-es lamellák esetén pedig 5,5 cm.

Ha az ablak alatt kiálló párkány, vagy radiátor van, akkor ezekhez képest kell bemérni a sín helyét.

a gerenda tetejétől a kezelő súly alsó széléig.

Ha megvan minden szükséges méret, el kell dönteni, hogy a lamellák elhúzását, és forgatását szolgáló kezelő melyik oldalra kerüljön, majd meg kell határozni a szerkezet húzási irányát is. A lamellák gyűjtése történhet a kezelőhöz, a kezelővel ellentétes oldalra, a sín két végére, vagy a sín közepére.

Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázkapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: www.prettoni.hu
- ✉ Email: info@prettoni.hu
- 📞 Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)