

Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon:
+4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.hu.



Római Rolók

Szükséges eszközök:


- Ceruza
- Csavarbehajtó
- Csavarhúzó
- Mérőszalag

Előkészítés:

1. A csomagban levő csavarok csak fához használhatók. Ha falba vagy ablakmélyedésbe szerel, más csavarokra és tiplikre lesz szüksége.


2. Döntse el, hogy a konzolok hogyan lesznek felszerelve. A következő lehetőségek közül választhat: Felső rögzítés vagy elülső rögzítés, ahogy az 1. ábrán látható (A felső rögzítést általában mennyezetre és ablakmélyedésbe való szereléshez használják. Az elülső rögzítést általában falra vagy ablakkeretre való szereléshez használják).

1. ábra



3. Ceruzával jelölje meg a konzolok rögzítési helyét. Javasoljuk, hogy az árnyékoló mindkét szélétől kb. 10 cm távolságot hagyjon. Kerülje a vezérlőlánc fölé való szerelést. Nagyobb árnyékolóknál az összes mellékelt konzolra szükség lesz, a fejsín szélességében egyenlő távolságra szerelve. 2. ábra

2. ábra



PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Felszerelés:

1. Rögzítse a konzolokat a megfelelő rögzítési típus használatával.
2. Óvatosan távolítsa el a tépőzárat, amely a roló szövetét a fejsínhez rögzíti. Ez segít majd a sít a konzolokra illeszteni.
3. Helyezze be a fejsín hátulját, miközben nyomja a műanyag gombot a 3. ábrán látható módon. Nyomja a fejsín elejét a konzolba, majd engedje el a gombot.

3. ábra



4. A tépőzár segítségével tegye vissza a szövetet a fejsínre, ügyelve arra, hogy a szövet felső része fedje a konzolokat.


Működtetés:

Húzza meg a láncot a roló fel- és leengedéséhez. Ügyeljen arra, hogy ne húzza tovább a láncot, ha a roló teljesen leereszkedett, mert ez károsíthatja az árnyékolót.

Eltávolítás:

Ha le kell vennie a rolót a konzolokról, nyomja meg az egyes konzolok tetején lévő kioldó fület, és döntse hátrafelé a fejsínd. Lásd a 4. ábrát.

4. ábra



Gyermekbiztonság:

Az árnyékoló a gyermekbiztos működtetés érdekében biztonsági eszközt tartalmaz. Győződjön meg róla, hogy ez hozzá van adva a lánchoz, és a maximális távolságban biztonságosan rögzítve van a falhoz (a láncot teljesen megfeszítve).

Az árnyékoló hátulján lévő zsinórok biztonságossá tételéhez szétváló csatokat használunk. Ha a zsinórokra bármilyen súly nehezedik, a csatok szét fognak pattanni.

FIGYELEM! Tartson távol a gyermekektől minden zsinórt és láncot! A laza zsinórokat vagy láncokat soha nem szabad összekötni!

Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: www.prettoni.hu
- ✉ Email: info@prettoni.hu

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)